



Chevilles pour joint de dilatation

Empêche les décalages de hauteur entre pièces séparées ou aux joints de fractionnement de la chape

Avantages :

- Réduit les différences de hauteur au niveau des joints
- Zone de dilatation caoutchoutée absorbant les mouvements horizontaux de la chape

Caractéristiques :

- Recommandation : placer une cheville tous les 25 à 30 cm dans la chape fraîche
- Gains de glissement en matière synthétique avec zone de dilatation caoutchouté

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur
- Toutes les chapes à base de ciment avec et sans chauffage au sol

Numéro de l'article	122210
Longueur	285 mm

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 06.02.2026